




Meditech Europe

Manual de usuario

ACCESORIOS MWO (para MultiWave Oscillator)



Traducción del manual original
Versión ES V1 2024/01



Meditech Europe

Live in Harmony

Datos del proyecto	: enero 2024
Nombre comercial	: Meditech Europe B.V.
Nombre del producto	: Accesorios MWO (para MultiWave Oscillator)
Número de producto	: varios
Modelo	: varios
Potencia	: varios
Fabricante	: Meditech Europe B.V.
Autor	: J.K.
Dirección	: Daalder 14 8305 BE Emmeloord Países Bajos Teléfono: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl IVA NL859592480B01
Índice de revisión	: V1
Fecha de revisión	: 2024/01



Índice

1	Acerca de este manual de usuario	5
1.1	General.....	5
1.2	Señales de advertencia.....	5
2	Normas generales de seguridad	6
2.1	Principios	6
2.2	Uso previsto.....	6
2.3	Selección y cualificación del personal	6
2.4	Normas de seguridad	7
2.5	Ampliación y conversión.....	7
2.6	Medidas de emergencia	8
3	Contenido del suministro	9
4	Descripción técnica	10
4.1	Resumen	10
4.2	Interfaces	10
4.3	Placas de características	10
5	Transporte	11
5.1	Antes del transporte	11
5.2	Desembalar los productos.....	11
6	Funcionamiento	12
6.1	Conectar el producto	12
6.2	Funcionamiento del oscilador de ondas múltiples con accesorios conectados	13
6.3	Desconectar el producto	14
7	Opciones de conexión	15



7.1	Opción de conexión 1.....	15
7.2	Opción de conexión 2.....	16
7.3	Opción de conexión 3.....	17
7.4	Opción de conexión 4.....	18
7.5	Opción de conexión 5.....	19
7.6	Opción de conexión 6.....	20
7.7	Opción de conexión 7.....	21
7.8	Opción de conexión 8.....	22
7.9	Opción de conexión 9.....	23
7.10	Opción de conexión 10.....	24
8	Asistencia en caso de avería	25
9	Desechar el producto.....	26
10	Garantía	27
11	Declaración CE de conformidad.....	28



1 Acerca de este manual de usuario

Es importante leer este manual de usuario antes de utilizar los accesorios MWO por primera vez. Asimismo, se recomienda su lectura a los técnicos autorizados que realicen trabajos en los mismos. En caso de dudas, póngase en contacto con Meditech Europe.

Preste especial atención al capítulo 2 "Normas generales de seguridad".

1.1 General

Las instrucciones de este manual tienen por objeto familiarizarle con los accesorios MWO y garantizar que pueda aprovechar al máximo sus funciones.

Este manual de usuario contiene información importante para el funcionamiento y uso seguro y correcto de los accesorios MWO. De este modo:

- Se evitan peligros
- Se evitan gastos de reparación y tiempo de inactividad
- Se aumentan la fiabilidad y la vida útil

Estas instrucciones deben ser leídas y aplicadas por cualquier persona autorizada para realizar trabajos en los accesorios MWO y que tenga más de 21 años.

Además de este manual de usuario, también se deben respetar las normas de prevención de accidentes y protección del medio ambiente vigentes en el país de uso y el lugar de aplicación.

1.2 Señales de advertencia

Encontrará instrucciones especiales de seguridad en los lugares pertinentes. Se identificarán con el siguiente símbolo:



Radiación no ionizante

Esto significa que el producto emite radiación de baja intensidad procedente de ondas de radio y radiofrecuencias.



2 Normas generales de seguridad

2.1 Principios

En caso de duda sobre el ajuste correcto, póngase siempre en contacto con Meditech Europe.

No desmonte los productos por su cuenta. Sólo los especialistas de Meditech Europe pueden hacerlo. La garantía queda invalidada si el producto es desmontado por cualquier persona que no sea especialista de Meditech Europe.

Los accesorios MWO pueden crear frecuencias. No se puede derivar ningún derecho del uso de los accesorios MWO ni se puede hacer ninguna reclamación como resultado de su uso. El uso corre por cuenta y riesgo del usuario.

Limpieza de los accesorios MWO: Desconecte el producto del oscilador de ondas múltiples. Utilice un paño seco. En caso de manchas difíciles, se puede utilizar un paño húmedo. Asegúrese de que los conectores no se mojen. Para la limpieza del cobre se puede utilizar, en caso necesario, abrillantador de cobre.

En caso de duda sobre el uso, la conexión y/o el ajuste de los accesorios MWO, póngase siempre en contacto con Meditech Europe BV llamando al número de teléfono: 0031 (0)527 292331 o enviando un correo electrónico a: info@meditech europe.nl.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual. En caso de litigio, se aplicará la ley neerlandesa.

2.2 Uso previsto

Los accesorios MWO pueden crear frecuencias.

2.3 Selección y cualificación del personal

Los accesorios MWO son fabricados por Meditech Europe en Emmeloord (Países Bajos). Meditech Europe trabaja exclusivamente con personal debidamente capacitado.



2.4 Normas de seguridad

No se acerque a los accesorios MWO conectados si tiene un marcapasos, un desfibrilador cardioversor implantable (DCI), una bomba de insulina o audífonos.

Todos los accesorios disponibles en Meditech Europe se pueden conectar al oscilador de ondas múltiples bajo la responsabilidad del cliente.

No se debe utilizar el oscilador de ondas múltiples con los accesorios MWO sin supervisión.

Utilice los accesorios MWO siempre en estancias secas y bien ventiladas.

Coloque los accesorios MWO de modo que haya al menos 30 centímetros de espacio libre en todos los lados, y para asegurar que otros materiales no puedan entrar en contacto con los accesorios MWO.

Asegúrese de que los accesorios MWO no entren en contacto con fuentes de calor como chimeneas, estufas de gas, llamas abiertas, etc.

Todos los cables deben colgar libremente y no pueden entrar en contacto con metal, accesorios MWO, partes del cable o el oscilador de ondas múltiples.

No utilice los accesorios MWO al aire libre.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual.

Si se utilizan accesorios no suministrados por Meditech Europe, la garantía quedará anulada.

La disponibilidad de los accesorios puede variar. Para obtener información actualizada, visite nuestro sitio web: www.meditecheurope.nl

2.5 Ampliación y conversión

El oscilador de ondas múltiples MWO se debe desconectar de la corriente en el momento de conectar o desconectar los accesorios.



2.6 Medidas de emergencia

En caso de incendio, utilice un extintor adecuado para dispositivos electrónicos.



3 Contenido del suministro

Hay varios accesorios MWO disponibles.

En el sitio web de Meditech Europe encontrará imágenes de los distintos modelos.

Visite nuestro sitio web para un listado completo:
www.meditecheurope.nl



4 Descripción técnica

4.1 Resumen

Los accesorios MWO pueden crear frecuencias cuando se conectan al oscilador de ondas múltiples.

4.2 Interfaces

Los accesorios se pueden conectar al oscilador de ondas múltiples mediante cables. El dispositivo transporta la tensión a través de los cables.

4.3 Placas de características



Fig. 4.3 Placas de características ejemplo - varía según el accesorio

Fabricante	: Meditech Europe
Datos accesorios MWO	: Tipo y potencia
Número de lote	: Único por lote



5 Transporte

Trate los accesorios MWO con cuidado.

5.1 Antes del transporte

Meditech Europe embala los accesorios MWO cuidadosamente antes de ser transportados o recogidos.

5.2 Desembalar los productos

Desembale los accesorios MWO con cuidado, sin utilizar herramientas afiladas.



6 Funcionamiento

6.1 Conectar el producto


Asegúrese de que el oscilador de ondas múltiples no está conectado a la toma de corriente.

Conecte los cables a los conectores del oscilador de ondas múltiples. Asegúrese de utilizar las dos salidas del oscilador de ondas múltiples. Si sólo se utiliza una de las dos, o ninguna, el oscilador no podrá eliminar su potencia y podría dañarse.

Conecte el cable al accesorio MWO si el cable se suministra suelto.


Antenas: El metal puede afectar al campo de energía. Asegúrese de que el espacio entre las antenas es de 100 a 180 cm.

Utilice un tubo fluorescente para poder ver el campo de energía de las antenas. También el campo de energía del cojín y de la antena con placa de circuito impresa se hace visible. Encienda el oscilador y sostenga el tubo entre las antenas (o cerca del cojín). El tubo fluorescente también se puede utilizar para ver si el campo de energía es constante y uniforme, o parpadea. Al ajustar el botón de ajuste fino (Fine Tuning) podrá ver cómo cambia el campo de energía.





Cojín: Para añadir el cojín sin reducir la potencia de las antenas. Coloque el cojín en el suelo entre las antenas sin conectar el cable del cojín. El campo de energía de las antenas activará el cojín, ya que el cable "absorberá" la energía entre las antenas.



Antena con placa de circuito impresa: Mantenga una distancia de 30 cm entre el sujeto y la placa de circuito impresa.

Tubo Rife: El tubo Rife se puede conectar al conector de la antena, utilizando el orificio en el conector que va del oscilador a las antenas. La potencia se divide entre el tubo Rife y las antenas.

Atención: ¡La eficacia de ambos accesorios disminuye!



6.2 Funcionamiento del oscilador de ondas múltiples con accesorios conectados

Los botones más importantes del oscilador de ondas múltiples MWO son Fine Tuning (ajuste fino) y Pulse Strength (intensidad de pulso). Le permiten ajustar la potencia del oscilador y controlar el sonido de la máquina.



Con el botón Pulse Strength se "abre" el dispositivo protector de sobretensión, provocando el sonido de chispas mecánicas. Cuanto más se gire el botón Pulse Strength hacia la derecha, más se abrirá el dispositivo protector y más fuerte sonarán las chispas.

¡Tenga en cuenta que este botón sólo se debe girar en el sentido de las agujas del reloj! Por lo tanto, si el oscilador funciona demasiado fuerte y quiere bajarlo, gire el botón Pulse Strength hacia la derecha, hasta que el dispositivo protector se abra de nuevo.

El ajuste fino del botón Fine Tuning determina el "ritmo" de las chispas. El sonido de las chispas (el sonido de las chispas mecánicas) cambiará al ajustar el botón Fine Tuning a un nivel más alto. Este botón le permite ajustar que el campo de energía sea silencioso y estable. El sonido de las chispas debe ser constante, sin demasiadas interrupciones.

6.3 Desconectar el producto

Asegúrese de que el oscilador de ondas múltiples no se encuentra conectado a la toma de corriente.

Retire los cables de los conectores del oscilador.




7 Opciones de conexión

7.1 Opción de conexión 1

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Antenas
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador al anillo exterior de las antenas (1), el campo de energía más fuerte posible procedente de las antenas. Todo el espectro de frecuencias está disponible.


Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos. El campo de energía ya está activo.



7.2 Opción de conexión 2

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Antenas
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador al tercer anillo de las antenas (3), un campo de energía ligeramente más suave procedente de las antenas. El espectro de frecuencias sigue estando disponible, pero el rango de frecuencias más bajas es menos intenso.


Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos. El campo de energía ya está activo.



7.3 Opción de conexión 3

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Antenas
- Phanotron Rife
- 2 juegos de cables



Efecto: Conecte el oscilador al anillo exterior de las antenas y el Phanotron Rife al 3er anillo de las antenas. El campo de energía procedente de las antenas se complementa con las frecuencias Rife. El espectro completo de frecuencias está disponible dentro de las antenas, mientras que el Phanotron Rife cubre la habitación donde se encuentra. Esta es la configuración más potente posible.


Ajuste del oscilador MWO: El oscilador se puede ajustar a la mitad de su potencia. Así, las antenas se mantienen activas y también se activa el Phanotron Rife.



7.4 Opción de conexión 4

Material necesario:

- Oscilador MWO
- Phanotron Rife
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador a los dos conectores del Phanotron Rife (1). Ahora, el Phanotron Rife está totalmente activado y recibe toda la potencia del oscilador. Las frecuencias se envían al entorno donde se encuentra, haciendo que todo resuene.


Ajuste del oscilador MWO: El oscilador se puede ajustar a la mitad de su potencia. De este modo, el Phanotron Rife puede propagar sus frecuencias de manera óptima.



7.5 Opción de conexión 5

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 2 cojines



Efecto: Conecte ambos cojines al oscilador. Un campo de energía local, calmante y suave proviene de los cojines.


Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos. El cojín necesita una entrada de energía muy baja del oscilador para emitir su campo de energía.



7.6 Opción de conexión 6

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 cojín
- 1 tubo Rife



Efecto: Conecte un cojín y un tubo Rife al oscilador. No importa qué salida se utilice para cada accesorio. Es una configuración muy potente para actividades locales intensas.


Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos ya que, de lo contrario, las chispas procedentes del tubo Rife pueden resultar desagradables.



7.7 Opción de conexión 7

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 tubo Rife
- 1 antena con placa de circuito impresa
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) de la antena con placa de circuito impresa. Conecte también el tubo Rife. De la antena con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente. La antena con placa de circuito impreso hace bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos. El tubo Rife se puede utilizar en las zonas donde quiere que actúen frecuencias específicas. Es una configuración muy potente para actividades locales intensas.


Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos ya que, de lo contrario, las chispas procedentes del tubo Rife pueden resultar desagradables.



7.8 Opción de conexión 8

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 2 antenas con placa de circuito impresa
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) de las antenas con placa de circuito impresa. De las antenas con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente, que se puede dirigir a cualquier zona. Las antenas con placa de circuito impreso hacen bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos.


Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos, ya que el ruido de las chispas procedentes de las antenas puede resultar desagradable, aunque el funcionamiento se mantiene igual.



7.9 Opción de conexión 9

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 antena con placa de circuito impresa
- 1 cojín
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) de la antena con placa de circuito impresa y a un cojín. De la antena con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente. La antena con placa de circuito impreso hace bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos.

El cojín aporta un campo de energía suave e uniforme, además de disponer de una función de puesta a tierra.


Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos ya que, de lo contrario, las chispas procedentes de la antena con placa de circuito impreso pueden resultar desagradables.



7.10 Opción de conexión 10

Material necesario:

- Oscilador MWO
- 1 antena con placa de circuito impresa
- 1 juego de cables



Efecto: Conecte el oscilador al anillo interior (M) y al anillo exterior (O) de una antena con placa de circuito impresa. De la antena con placa de circuito impresa sale un campo de energía local, fuerte y potente. Como toda la energía procedente del oscilador irá a una sola antena de placa de circuito impresa, resultará extremadamente potente. La antena con placa de circuito impreso hace bastante ruido debido a las chispas que se encienden entre los anillos.

Ajuste del oscilador MWO: Los ajustes del oscilador deben ser bajos, ya que las chispas procedentes de la antena con placa de circuito impreso pueden resultar desagradables.



8 Asistencia en caso de avería

Si los accesorios MWO dejan de funcionar correctamente, no intente repararlos usted mismo, sino póngase en contacto con Meditech Europe.



9 Desechar el producto

Póngase en contacto con Meditech Europe para la eliminación y el reciclaje de los accesorios MWO. Meditech Europe se hace cargo de todos los productos para su eliminación y reciclaje de acuerdo con la normativa medioambiental.

Si desea desechar el producto usted mismo, póngase en contacto con las autoridades locales.



10 Garantía

Meditech Europe concede una garantía de 2 años para los accesorios MWO.

La garantía queda invalidada si el producto es manipulado por cualquier persona que no sea especialista de Meditech Europe.

Meditech Europe no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o abusivo o por cualquier daño causado por un uso distinto al descrito en este manual.

Dirección de servicio

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Países Bajos

Teléfono: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



11 Declaración CE de conformidad

- Sistema de placas energéticas
- Funda para electrodos de vidrio
- Cojín
- Tubos Rife
- Cables para oscilador MWO / juego de 2
- Unidad con electrodos de plata

El fabricante declara que los productos mencionados cumplen con todas las disposiciones aplicables de:

La Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE
La Directiva RoHS 2011/65/UE y la Directiva Delegada (UE)
2015/863

Aplicado las siguientes normas armonizadas y, en su caso, normas y especificaciones técnicas:

EN 50575:2014

-
- Antenas
 - Antena con placa de circuito impresa
 - Fanotrones Rife

El fabricante declara que los productos mencionados cumplen con todas las disposiciones aplicables de:

La Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE